

# MONOBLOCK STROBE MN-300

モノブロック・ストロボ MN-300



300Ws/100Wsの切り替えで  
デジタルカメラ対応



300Ws/100Ws  
切り替えスイッチ

- 300Ws～12.5Ws無段階調光
- モデリングランプ200W装備
- クーリングファン内蔵

# モノブロック・ストロボ MN-300

MONOBLOCK  
STROBE  
MN-300

## Charging sound switch

**充電サウンドスイッチ**  
充電中を音でお知らせします

## Flash control knob

**バリエーター**  
出力をコントロールするノブです

## Change over switch

**出力切替スイッチ**  
ストロボ出力を300Ws/100Wsに切り替えるスイッチです

## Main switch

**電源スイッチ**

## Synchro jack

**シンクロジャック**  
フォーンタイプのシンクロジャックです

## Breaker

**ブレーカ**  
予備のヒューズを持つ必要はありません

## Slave switch

**スレーブスイッチ**  
他のストロボと同調させる時ONします

## Slave sensor

**スレーブセンサー**  
ストロボ光、赤外光の高感度受光部です

## Test flash switch

**充電完了表示ランプ及び  
テスト発光スイッチ**  
充電完了と同時に点灯します

## Modeling switch

**モデリングランプスイッチ**  
上側がハーフ点灯、下側がフル点灯



モデリングランプ200W装備

300Ws/100Wsの切り替えで  
デジタルカメラ対応



ストロボのセンターに  
アンブレラが付きます

## 仕様

入力電圧	AC100V(50/60Hz)	
調光範囲	300Ws 300Ws~37.5Ws	100Ws 100Ws~12.5Ws
最大出力	300Ws	
充電時間	2.3秒	
装 備	充電サウンド、赤外シンクロ、オーバーヒート警告回路、冷却ファン、低電圧シンクロ回路、雲台取りはずし可能、モデリングランプはFULL・OFF・HALFの切り替え	
付 属	リフレクターR-110、リフレクターキャップ、シンクロコード5m	
外形寸法	250×180×120(単位mm)	
本体重量	2.1kg	

## ⚠️ ご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

ストロボ電源部や発光部は内部に高電圧を蓄える機器です。誤った操作、または異常を無視して使用すると、使用する人々への危害、または物的損害を与えることも予測されます。取扱説明書に従い、「警告」「注意」などを守って安全にお使いください。

- スイッチを入れても一定の時間で充電しない。
- 通電中に異音、異臭、あるいは発煙する。
- ヒューズがすぐ切れる。
- ストロボ電源部や発光部に触ると感電する。
- その他の異常や故障があるとき。

このような症状のときは直ちに使用を中止し、当社または販売店にご相談ください。

## ■販売店名

## 株式会社フォトナ

〒464-0035 名古屋市千種区橋本町1-41  
TEL (052) 783-3711 (代) FAX (052) 783-3712

- 改良のため、意匠、仕様の一部を予告なく変更することがあります。
- 印刷のため、製品の色調は実物と多少異なる場合があります。
- 照明システム、電源等あらゆるご相談をお寄せ下さい。